超小型CCDカメラ

HANDY-Water

CCN3412YWL-12M 【ハンディウォーター】

取扱説明書

梱包内容

最初に以下の4点が揃っているか、ご確認ください

④ 取扱説明書、保証書（本紙）

※万一足りないものがあった場合は、大変お手数ですが販売店までご連絡ください。

接続方法



※ 蛍光灯などの強い光を映すと、画像がピンク色になることがありますが、色のバランスを取るための現象で故障ではありません。あらかじめご了承ください。

LED光源

ライトスイッチ

HI
LOW
OFF

出荷時はＯＦＦになっています。
シャープペンシル等とがったものの先で、HI又はLOWに設定するとレンズ周辺の光源が点灯します。

警告

- 本製品を人命に関わる場所や高い信頼性.安全性が要求される場所では使用しないで下さい。
- 付属のアダプター以外は使用しないでください。日本国内仕様ですから必ずAC100Vでお使い下さい。異なる電源で使用すると火災、感電、故障の原因となります。
- 本製品を口など人体に入れて使用しないで下さい。呼吸困難や危害発生を起こす危険性があります。
- 本製品を風呂場など水のある場所で使用しないで下さい。火災、感電の原因となります。
- お子さまの手の届かないところに設置、保管して下さい。
- 本製品を分解、改造しないで下さい。故障、火傷、感電の原因となります。

仕様

センサー	1 / 7インチCCD
表示画素数	34万画素
映像出力信号	NTSC コンポジットビデオ
シャッタースピード	オート
画　　角	51°（水平）39°（垂直）
焦点距離	f＝2.1mm
明 る さ	F＝2.9
使用温度	0～40℃
電源(電圧)	付属ACアダプター （DC12V）

使用上の注意

【静電気にご注意ください】

カメラに使用しておりますCCD素子は、強い静電気を受けると素子が破壊され、使用できなくなることがありますので、以下の点にご注意ください。

- テレビモニターにカメラ部分を近づけないでください。
- 静電気が発生しやすい場所ではご使用をさけてください。
- カメラ部分を手に持ったまま、もう片方の手でテレビモニターに触れないでください。
- 人体に静電気を帯びたままカメラ部分に触れぬようご注意くださいませ。

【お取り扱いにご注意ください】

- 本製品は精密機械のため、引っ張ったり、叩いたり、落下させるなどの強いショックを与えないでください。
- 長時間使用しないときはACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 本製品はレンズの性質上、画面周囲がひずむ場合があります。また、レンズは取り外すことができますので、なくさぬよう注意してください。
- CCDカメラを太陽に向けないでください。画像が点滅したり、故障の原因となることがあります。

保証書欄

Plumnet
プラムネット株式会社
〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡1-2
菱興高島台第３ビル４Ｆ
Phone 045-312-6016 Fax.045-312-6077
www.plumnet.jp